

Désinfectant autorisé Sans Rinçage ECOCERT

DESCRIPTION & APPLICATION



SYMBIOZ DSR est un désinfectant autorisé sans rinçage des surfaces et matériels pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Il assure une désinfection complète des zones à risque après nettoyage : plan de travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes de cuisson, couteaux, jouets, etc.

SYMBIOZ DSR est à base d'alcool éthylique, avec un séchage rapide sans traces et sans résidus, et est conçu pour :

- L'hygiène en industries agro-alimentaires et traiteurs.
- Egalement recommandé pour l'hygiène en industries cosmétiques, pharmaceutiques ainsi que dans les milieux alimentaires, métiers de bouche, laboratoires de transformation en GSA, milieux paramédicaux et médicaux, transport sanitaire,

SYMBIOZ DSR est un produit prêt à l'emploi autorisé en traitement bactéricide, fongicide et virucide sans rinçage ultérieur des surfaces pour les applications suivantes en :

- **TP2** : Désinfectant utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
- **TP4** : Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Adapté aux industries BIO et cosmétiques. Uniquement pour usage professionnel.

NORMES DE DESINFECTION DU SYMBIOZ DSR (Produit Prêt à l'emploi) :

		LISTERIA MONOCYTOGENES	SALMONELLA TYPHYMURIUM	ENTEROCOCCUS HIRAE	ESCHERICHIA COLI	STAPHYLOCOCCUS AUREUS	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	CANDIDA ALBICANS	ASPERGILLUS BRASILIENSIS	VACCINIA VIRUS	BVDV	HBV	HCV	HIV	INFLUENZA A / H5N1	INFLUENZA A / H1N1	HERPES VIRUS	CORONAVIRUS (INCLUS VRS)	
EN 1276	20°C – conditions de propreté – 5 min	X	X	X	X	X	X												
EN 13697	20°C – conditions de propreté – 5 min	X	X	X	X	X	X												
EN 1650	20°C – conditions de propreté – 15 min							X	X										
EN 13697	20°C – conditions de propreté – 15 min							X	X										
DVV/RKI	20°C – conditions de propreté – 5 min									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DESCRIPTION & APPLICATION

SYMBIOZ DSR est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par arrêté du 19 décembre 2013) pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 concernant le nettoyage (suivi d'un rinçage à l'eau potable) des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) : 3 ans. Voir la date indiquée sur l'emballage.

MODE D'EMPLOI

SYMBIOZ DSR est typiquement utilisé en désinfection des surfaces et matériels :

- Pulvériser 10 à 30 mL/m² de **SYMBIOZ DSR** sur un non tissé ou directement sur la surface à traiter qui a été préalablement nettoyée avec un détergent de notre gamme.
- Laisser agir 5 à 15 min.
- Ne pas rincer la surface traitée.

NB : Le matériel d'application doit être rincé à l'eau après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Composants	Substance active biocide : Alcalcool éthylique 52,70 % (m/m) (CAS n° 64-17-5) Contient aussi : Eau, Sorbic Acid.
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Alcoolisée
pH (100%)	± 5,5
Densité	± 0,907
Point éclair	23°C
Sensibilité au gel	+5°C

RESISTANCE DES MATERIAUX

SYMBIOZ DSR est un produit compatible avec toutes les surfaces sauf les surfaces sensibles à l'alcool (exemple : plexiglas, ...).

ENVIRONNEMENT

SYMBIOZ DSR est un Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT, disponible sur <http://detergents.ecocert.com>, dont :

- 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 100% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables.
- Emballage 100 % recyclable.

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Après rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

SECURITE

SYMBIOZ DSR est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **SYMBIOZ DSR** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

Ne jamais mélanger **SYMBIOZ DSR** avec d'autres produits.

STOCKAGE

Stocker **SYMBIOZ DSR** dans l'emballage original entre 5°C et 30°C.

EMBALLAGE

UN 1170	Références	88002	88003	88004
	Unité de vente (UV)	CARTON 6x750 mL	CARTON 2x5 L	JERRICAN 20 L
	Poids net/UV (kg)	4,08	9,07	18,14
	Poids brut/UV (kg)	4,70	9,67	19,04
 Palettisation	UV/Palette	75	64	24
	H (mm) l x L (mm)	1565 800x1200	1350 800x1200	1070 800x1200
	Nb de couches	5	4	2
	UV/couche	15	16	12